



AM Z	wischenfreque	rzabgleich 480 KHz			
Bereich	Zeigerstellur	Abgleichsender anschluß			Bemerkungen
мж	ca 600 KHz	Gitter1 EF89	L24 und L27 Maximum		Wenn ein Kreis des Filters abgeglichen wird,
		Gitter1 ECH81	L17 un	d L15 Maximum	muß der andere Kreis durch ein Dämpfungs- glied (5K+500pF in Serle) bedämpft werden.
, MW	ca. 600 KH	z Antennenbuchse	L 10 Minimum		
FM Z	wischenfrequer	zabgleich 10,7 MHz			
Abgleichsender frequenz moduliert Hub ± 15 KHz		Abgleichsender anschluß	Ab	gleich	Bemerkungen
		Gitter1 EF89	L26 un	d L 23 Maximum	Abgleichanzeige: Ausgangsspannungsmesser
		Gitter1 ECH81	£18 un		HF - Spannung soll nicht höher sein als erforderlich für ca. 2V Ausgangsspannung gemessen mit
		Isolierter Draht Zum Mess- sender ECC 85	um less-	Ausgangsspannungsmesser am Lautsprecher- anschluß bei vollaufgedrehlem Lautstärke- regler,	
KW-MY	V und LW - Ab	leich			
Bereich	Zeigersteilt	ing Oszillator	Vor keis		Bemerkungen
KW	7 MH	z L 19	L 19 L 12		
мw	525 KH 1600 KH 600 KH 1500 KH	C 40	L13 Ferritstab Maximum C26 Maximum		Signel über Kunstantenne (2000 - 2000 F) auf Antennenbuchse geben. Zeiger auf die Eichmarken der Skala stellen. Der Abgleich muß einige Male wiederholt werden, um auf Maximalwerte zu kommen.
LW	200 KH	L 22	£ 14 Ferritstab		Nach Abgleich des LW-Vorkreises MW-Vorkreis (L-Seite) nachgleichen.
UKWAD	gleich				
Zeig		Zeigerstellung	Oszillator Zwischenkreis		Bemerkungen
Abgleichsender frequenzmoduliert Hub ±15 KHz		93 MHz	L6	L4	Abgleichsender symmetrisch (2400) an die Dipot- antennenbuchsen anschließen. Eingangsspannung 5-10 µV, Abgleichanzeige: Ausgangsspannungs- messer.





